MEC（メック）配線と運転操作

MEC（メック）は電気知識がなくても簡単に操作・設定ができます。

1. 配線

図のように配線を行い、電源ケーブルを 100V コンセントに接続してください。
［100-240V 電源対応型 MEC（メック）の場合は取扱説明書（CD/DVD）をご参照ください］

MEC（メック）パソコンソフトを使用する場合は、パソコンの接続を行ってください。
MEC（メック）パソコンソフトは当社ホームページよりダウンロードできます。

［コントローラ上面］

［コントローラ下面］

2. 動作確認

1 「手動を」ON（1 秒以上長押し）

2 「原点復帰」を ON して運転準備を行います
（原点復帰が完了すると完了の LED が点灯します）

3 安全を確認して試運転の「運転」を ON

これだけで動作（連続運転）を開始します

3. 設定変更

加速度･速度を変更したい場合は以下の作業を行ってください。
この作業は試運転の連続運転中でも可能です。

4 「往路」か「復路」を ON して、どちらの動作の設定を変えるか選んでください

5 「加速度」･「速度」のつまみを回して希望の値にしてください

6 「登録」を ON すると設定が完了します
（連続運転中なら、次の動作から新しい設定値で動作します）

始点/終点の位置変更、中間停止の設定、押付け動作などを行う場合は
MEC（メック）コントローラ専用のパソコンソフトをご利用ください
また、操作パネルの押しボタンでのダイレクトティーチも可能です
詳細は、取扱説明書またはファーストステップガイドをご参照ください

MEC（メック）パソコンソフトはアイエイアイのホームページから無料でダウンロードできます

株式会社アイエイアイ
本社・工場　〒424-0103　静岡県静岡市清水区尾羽 577-1　TEL　054-364-5105　FAX　054-364-2589

お問い合せ先
アイエイアイお客様センター　エイト
（受付時間）月～金 24 時間（月 7：00AM～金 翌朝 7：00AM）
土、日、祝日 9：00AM～5：00PM
（年末年始を除く）
フリーコール 0800-888-0088
FAX： 0800-888-0099　（通話料無料）
ホームページアドレス http://www.iai-robot.co.jp

管理番号 ：MJ0268-3A